Installation Instructions for

990CH31806-HMN

Holman 3 Light Chandelier

31806-_ 1.0





GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.



To register your fixture, please visit our website: www.SeaGullLighting.com

CAUTION - RISK OF FIRE
This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO
Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.

STOP
ARRÊTER
ALTO

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

Please do not return this product to the store.
Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d 'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com


Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.


Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Install the Fixture



1. Screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate.
2. Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
3. Temporarily unscrew and remove the collar nut and screw the screw collar tightly onto the threaded nipple.
4. Screw the long threaded nipple onto the fixture, place the nipple cover and the lower canopy onto the long threaded nipple. Finally place the fixture loop washer on the long threaded nipple and screw the fixture loop on tightly.
5. Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link and removing it from the bottom.
6. Install the canopy and the collar nut onto the chain (in that order) then install the open link onto the fixture loop and secure it in place by closing the link.
7. Weave the cord through the chain, screw collar, canopy, threaded nipple, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
8. Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
9. Connect the white fixture wire (square and rigid tracer) to the neutral power line wire with a wire nut.
10. Connect the black fixture wire (round and smooth tracer) to the hot power line wire with a wire nut.
11. Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
12. Place the shade onto the shade base and secure them in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket using the shade tool; repeat for all shades.
13. Screw the lamps in to the sockets.

Installer le Luminaire



1 Visser la partie courte de le graisseur fileté fermement sur la plaque de montage.

2 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage.

3 Temporairement dévisser et retirer l'écrou à collier et serrer le collier de serrage sur la vis du attache fileté.

4 Visser le attache fileté sur le temps de fixation, placez le couvercle graisseur et la dais inférieure sur le attache fileté longtemps. Placez la rondelle boucle de fixation sur le attache fileté longue et vissez la boucle appareil fermement.

5 Déterminer la hauteur utile de l'appareil et d'enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'un lien et de le retirer de la partie inférieure.

6 Installez le couvert et l'écrou sur la chaîne (dans cet ordre), puis installer le lien s'ouvre sur la boucle de fixation et fixez-le en place en fermant le lien.

7 Tisser la corde par la chaîne, collier à vis, verrière, raccord fileté, et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment d'effectuer les branchements électriques.

8 Connectez l'appareil à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.

9 Connectez le fil blanc du luminaire (traceur carré et rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.


10 Connectez le fil noir (rond et mou) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.

11 Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez la verrière au plafond et fixez-le en vissant l'écrou serré sur le col de la vis.

12 Placez l'ombre sur la base de la abot-jour et les fixer en place en installant et en vissant l'écrou à collier ombre sur le douille en utilisant l'outil de abat-jour; répétez l'opération pour toutes de abat-jours.

13 Visser les ampoules dans les douilles.

Instale el Lámpara



1. Atornillar el extremo más corto de la boquilla roscada firmemente en la placa de montaje.
2. Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
3. Temporalmente destornillar y quitar la tuerca y el tornillo del collarín de tornillo firmemente en la conexión roscada.
4. Atornille el conectador roscado largo en el fixture, coloque la tapa del roscador y la doesel inferior en el conectador roscado largo. Finalmente coloque la arandela fixture bucle en el conectador roscado largo y atornillar el fixture bucle con fuerza.
5. Determinar la altura deseada del dispositivo de fijación y retirar una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace y la eliminación de la parte inferior.
6. Instale la cubierta y la tuerca en la cadena (en ese orden) y luego instalar el enlace se abren hacia el asa del artefacto y seguro en su lugar cerrando la conexión.
7. Tejer el cordón a través de la cadena, collar de tornillo, cubierta, niple roscado, y fuera de la caja eléctrica. Corte el cable dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
8. Conecte el aparato a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
9. Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
10. Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
11. Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque la cubierta en el techo, y fíjelo apretando la tuerca firmemente en el cuello roscado.
12. Coloque el tono a la base de sombra y asegurarlos en su lugar instalando y atornillar firmemente la tuerca sombra en el zócalo con la herramienta de sombra, repetir para todos los tonos.
13. Atornille los bulbos en los zócalos.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Sea Gull Lighting
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300
www.SeaGullLighting.com